Electrotechnique (II)

Numéro d'inventaire : 2015.8.5538
Auteur(s) : Louis Laugier
Type de document : travail d'élève
Période de création : 2e quart 20e siècle
Date de création : 1948
Matériau(x) et technique(s) : papier ligné, papier, papier Kraft
Description : Cahier cousu, couverture rose, dos en papier kraft, impression en noir, bandeau décoratif à gauche en forme de potence avec des motifs végétaux, une ellipse contenant l'inscription "le Moderne" souligné par un motif décoratif, titre et nom de l'élève manuscrits en bleu. 4e de couverture avec, au centre, un petit motif décoratif stylisé triangulaire. Réglure séyès, encre bleue, crayon de bois.
Mesures : hauteur : 22 cm ; largeur : 17,2 cm
Notes : Cahier de cours et d'exercices: méthode de Rothert (?), de Behn-Eschenburg, réglage de la tension des alternateurs, caractéristiques des alternateurs, moteurs synchrones, compensateur synchrone, démarrage des moteurs synchrones, couplage des alternateurs, balancement pendulaire d'alternateurs couplés en parallèle (oscillations libres, forcées). Voir autres cahiers de l'élève.
Mots-clés : Electronique
Autres descriptions : Nombre de pages : Non paginé
Commentaire pagination : 94 p. manuscrites sur 94 p.
Langue : Français
ill. : Schémas de l'élève.
couv. ill.

Methode de Rothert.

il compose le ar d l'induit avec ar r l'inducteur — il n'oppose pas le ar induit de réaction de ar qui compense la dispersion magnétique de l'induit.

il néglige dI et il suppose que OB participe à la réaction d'induit, au lieu de compenser dI.

Potier admettait ceci.



Rother admet ceci



$A > \alpha$

on la caractéristique E(i) HB = αI

OH = AI.



pour déterminer A il suffit de la caractéristique en C/c.

ca V = 0, Φ = 0, le ar induit équilibre le ar inducteur.

$A = \frac{i_{c/c}}{I_n}$



dom il faut connaître

(2) | caractéristique à vide
——— en c/c

(2) négliger la chute de puissance, suffit de faire
Courant d'excitation = 25% de N.
cette caractéristique est à droite.

diagramme





faisons valoir $\frac{\pi}{2}$ le courant d'excitation.



Reglage de la tension des alternateurs –

on modifie le courant d'excitation.

Il y a centrale 2 procedés –

On peut avoir 1 excitation centrale
1 individuelle.

Excitation Centrale.



on peut regler chaque rheostat individuellement ou simultanément par tige

ce procedé a avantage d'1 grde stabilité de la tension etc – donc courant de l'inducteur qui est la cause – si a un emballement d'1 machine (1re disjonction) la tension ne peut pas monter (risque de coupe boucle) donc N ↗, donc augm. de 10 à 20 % de la tension (c'est le peu si inde) a donc grde stabilité –
cependant plus utilisé car trop onereux.

l'excitatrice est placée au centre de l'usine